

BEDIENUNGSANLEITUNG

VISIO S-pro VISIO SK-pro

Ultraflache
Liednummern-Anzeigetafeln
mit Funk-Bedienteil FB 21-pro

BEDIENUNGSANLEITUNG:

Technische Änderungen vorbehalten

Bei der Selbstinstallation bitte beachten:

Anzeigetafel mit mitgeliefertem Netzadapter 24 V anschließen (+/- Polung beachten!) und an der Wand (evtl. mit einem Scharnier) etc. befestigen.

Eingabegerät:

Eingabegerät ist mit einem Li-Ion Akkus 3,6 V/900 mAh ausgerüstet. Es kann entweder über diesen Akku oder über ein 12 V Ladenetzteil betrieben werden.

Akkuladezeit bis zu 4 Stunden. (LED „Charge“ und „Power“ leuchten).

Wenn der Akku vollständig geladen ist, erlischt die LED „Charge“.

ACHTUNG: Vollständige Ladung funktioniert nur bei Zimmertemperatur!

Anzeigetafel:

Ihre Liedanzeige besteht in der oberen Anzeigereihe an erster Stelle aus einer 14-Segmentanzeige und danach aus drei 7-Segmentanzeigen, wobei die 14-Segmentanzeige zur Anzeige von Zahlen und jedem Buchstaben verwendet werden kann.

Die untere Anzeigereihe besteht aus fünf 7-Segmentanzeigen, welche zur Strophenanzeige dienen.

MANUELLE EINGABE:

Eingabegerät mit der Taste „ON/OFF“ einschalten.

Es erscheint: „Grüß Gott“
und kurz darauf Man. _ _ _ _
_ _ _ _

(Der Cursor blinkt an der ersten Stelle)

Geben Sie nun die gewünschte Lied- und Strophennummer (mit den Zifferntasten 0 - 9) ein und drücken Sie „ENT“ zum Übersenden an die Anzeigetafel.

Löschen:

Um die Anzeige auf der Anzeigetafel und dem Eingabegerät zu löschen verwenden Sie die Taste „CLS“.

Buchstabe:

Um in der oberen Anzeigereihe an der ersten Stelle eine Buchstabeneingabe vorzunehmen, verwenden Sie die Taste „ABC“ um in das Buchstabenmenü zu gelangen.

Mit den Tasten „+“ und „-“ können Sie den gewünschten Buchstaben anwählen und mit der Taste „ENT“ bestätigen.

Punkt setzen:

Um bei einem Buchstaben oder einer Ziffer einen Punkt zu setzen, verwenden Sie **bevor** der Buchstabe oder die Ziffer angewählt wird, **zweimal** die Taste „SFT“ hintereinander, ein Punkt erscheint und der Cursor blinkt, danach fahren Sie mit der Eingabe fort.

Korrekturen:

Um Korrekturen vorzunehmen können Sie mit der Tastenfolge „SFT“ und „<“ (für Rückwärts) bzw. „SFT“ und „>“ (für Vorwärts) den blinkenden Cursor im Anzeigefeld bewegen.

BEISPIELE:

Sie möchten eingeben:

Liednummer 56, Strophe 1

0056

1 + „ENT“ drücken

„Null“ wird nicht gesendet, es erscheint: 56
1

Sie möchten eingeben:

Liednummer 456, Strophen 1 und 2

0456

1 + 2 „ENT“ drücken

„Null“ wird nicht gesendet, es erscheint: 456
1 + 2

Sie möchten eingeben:

Liednummer 802, Strophen 1 und 3 bis 6

0802

1 + 3 – 6 „ENT“ drücken

„Null“ wird nicht gesendet, es erscheint: 802
1+3-6

In der unteren 5stelligen Anzeigereihe können folgende Zeichen bei der 2.3.4. Stelle eingegeben werden: + -

Zum Beispiel: 1-6, 12+84, 1-3+6

Beispiele: Buchstabeneingabe

Eingabe vom: Liederbuch, Liednummer 156 ,Strophe 2

Taste „ABC“

Taste „+“ so oft drücken bis der Cursor am Buchstaben „L“
(L steht für Liederbuch) steht,
Taste „ENT“ zum bestätigen

Danach Ziffer 156 – Cursor springt auf untere Anzeigenreihe

Ziffer 2 eingeben

Zum senden an die Tafel „ENT“ drücken

Zum Löschen der Anzeigetafel und der Anzeige des Eingabegerätes
verwenden Sie die Taste „CLS“.

Eingabegerät ausschalten: „ON/OFF“ drücken.
Es erscheint: Auf Wiedersehen

BEISPIELE:

- | | | |
|----|----------------|---|
| 1. | L456
1+2 | = Taste „ABC“, Taste „+“ bis Cursor beim „L“, „ENT“
= Liednummer L456, Strophen 1 und 2 |
| 2. | G802
1+3-6 | = Taste „ABC“, Taste „+“ bis Cursor beim „G“, „ENT“
= Liednummern G802, Strophen 1 und 3 bis 6 |
| 3. | G _ _ 9
1+2 | =Taste „ABC“, Buchstabe mit „ENT“ eingeben, mit
„SFT“ und „+“ den Cursor nach rechts bringen um je
ein Leerzeichen () einzugeben,
dann Liednummer „9“
= Strophen 1 und 2 |

In der unteren 5stelligen Anzeigereihe können folgende Zeichen bei
der 2.3.4. Stelle eingegeben werden: + -

Zum Beispiel: 1-6, 12+84, 1-3+6

Taste „EXIT“

Eine „Ausgangstaste“ um immer auf die Grundfunktion „Manuelle Eingabe“
zurückzukehren (egal bei welchem Bedienschritt Sie sich befinden).

SPEICHERBETRIEB:

Sie haben die Möglichkeit 9 Speicherblöcke mit jeweils 9 Liednummern zu speichern.

Die erste Nummer steht für den Speicherblock, die zweite Nummer für die Reihenfolge der Liednummern. (z.B.: 1/1 = Speicherblock 1 und Liednummer 1, oder 3/4 = Speicherblock 3 und Liednummer 4, usw.)

BEISPIELE:

Taste „MEM“ drücken, um die Funktion für das Speichern von Liednummern aufzurufen. Es erscheint:

SP. _ _ _ _
1/1 _ _ _ _

Geben Sie Ihre gewünschte Lied- und Strophenummer ein bestätigen diese mit „ENT“, es erscheint der nächste Speicherplatz:

SP. _ _ _ _
1/2 _ _ _ _

Sie können so bis zu 9 Liednummern in einem Speicherblock programmieren. Falls einzelne Speicherplätze bereits belegt sind, können Sie diese mit „CLS“ löschen oder direkt überschreiben.

Um sich zwischen den einzelnen Liednummern im jeweiligen Speicherblock zu bewegen, drücken Sie die Tastenfolge „SFT“ „7“ für abwärts oder „SFT“ „9“ für aufwärts.

Um bestimmte Liednummern direkt anzuwählen müssen Sie die Tastenkombination „SFT“ „0“ drücken:
Es erscheint: Gehe zu Speicher Nummer (z.B.: 5) „Cursor blinkt“
Jetzt können Sie die gewünschte Nummer eingeben, dann erscheint:

SP. _ _ _ _
1/5 _ _ _ _

Speicherblöcke:

Um die Speicherblöcke zu wechseln, Taste „SFT“ und danach „MEM“ drücken.

Es erscheint: Speicher Eingabe

Block 1

Sie können jetzt, entweder mit einer Ziffer, den Speicherblock direkt anwählen (z.B Speicherblock 2 mit Ziffer 2) oder mit der „+“ oder „-“, Taste zwischen den Speicherblöcken 1 bis 9 wechseln.

Bestätigen Sie mit der Taste „ENT“ den ausgewählten Speicherblock

Es erscheint z. B SP. _ _ _ _
5/1 _ _ _ _

Jetzt können Sie mit der gleichen Vorgangsweise im angewählten Speicherblock, ebenfalls 9 Liednummern vorspeichern.

Eingespeicherte Liednummern an die Liednummerntafel senden

Taste „SEND“ drücken, um die Funktion zur Übertragung der vorgespeicherten Liednummern an die Anzeigetafel aufzurufen.

Es erscheint: _ _ _ _ ⇒ _ _ _ _
 _ _ _ _ _ _ _ _

Es wird **immer** der erste Speicherblock angezeigt.

Zum Ändern des Speicherblockes:

Taste „SFT“ und danach Taste „SEND“

Es erscheint: Speicher senden
 Block 1

Sie können den Speicherblock, der gesendet werden soll, entweder direkt durch die Ziffertasten 1 bis 9, oder mit den Tasten „+“ oder „-“ anwählen.

Bestätigen Sie den angewählten Speicherblock mit „ENT“. Bei nochmaligem Betätigen der „ENT“-Taste wird die Nummer an die Anzeigetafel gesendet.

Auf der linken Displayhälfte erscheint die, auf die Tafel gesendete Lied- und Strophennummer.

Auf der rechten Displayhälfte erscheint die nächste, gespeicherte Lied- und Strophennummer mit der Speichernummer.

Um bestimmte Liednummern direkt anzuwählen(z.B.: 5) müssen Sie die Tastenkombination „SFT“ „0“ drücken.

Es erscheint „Gehe zu Speicher Nummer“, die gewünschte Speichernummer (5) eingegeben es erscheint:

Um sich zwischen den einzelnen Liednummern zu bewegen drücken Sie die Tasten „+“ für aufwärts und „-“ für abwärts. (Dies gilt nur bei „Speicher senden“ und bei „Speicher rollen“)

Alle gespeicherten Liednummern vor der Messe kurz anzeigen:

Alle gespeicherten Liednummern können vor der Messe kurzzeitig angezeigt werden. Es werden alle **belegten** Speicherplätze im Durchlauf angezeigt.

Taste „ROLL“ drücken, um die Funktion für die kurzzeitige Anzeige der im Vorhinein gespeicherten Liednummern aufzurufen.

Es erscheint z.B.: $\Rightarrow$ 0 0 5 6
 1

Es erscheint **immer** der erste Speicherblock mit der ersten Liednummer. Um einen anderen Speicherblock anzuzeigen,

Taste „SFT“ und danach „ROLL“ drücken.

Es erscheint: Speicher rollen
 Block 1

Sie können den Speicherblock welcher gerollt werden soll, entweder direkt durch die Ziffertasten 1 bis 9, oder mit den Tasten „+“ oder „-“, anwählen. Bestätigen Sie den angewählten Speicherblock mit „ENT“.

Zum Starten des Rollvorganges drücken Sie die Taste „ENT“
 Alle gespeicherten Liednummern des angewählten Speicherblocks werden in einem kurzfristigen Durchlauf angezeigt.

Taste „EXIT“

Eine „Ausgangstaste“ um immer auf die Grundfunktion „Manuelle Eingabe“ zurückzukehren (egal bei welchem Bedienschritt sie sich befinden).

SONDERFUNKTIONEN:

Die Display-Hintergrundbeleuchtung ist bei Netzbetrieb immer aktiv.
Bei Akkubetrieb schaltet die Hintergrundbeleuchtung selbständig aus. Die Beleuchtung wird mit einer beliebigen Taste wieder aktiviert.

Testmodus für die Überprüfung der Sendeleistung.

Taste „ENT“ gedrückt halten und gleichzeitig Taste „ON“ drücken → es erscheint am Display „Testmodus“. Hiermit können Sie die Sendeleistung testen.

Auf der Tafel erscheint im günstigsten Fall . . . 9

. . . 0

Testmodus ausschalten: Taste „EXIT“ drücken und Sie sind wieder bei „MAN“ Eingabe.

Uhr- und Temperaturanzeige:

(Nur Visio S-pro)

Man kann bei normalem Liedanzeigerbetrieb jederzeit auf Uhr- und Thermo-Anzeige umschalten, vorausgesetzt die Uhr wurde eingestellt.

Geber mit Taste „ON“ einschalten, dann Tasten „SFT“ und „ABC“ drücken, am Display erscheint: „Uhr stellen“

hh:mm _ _ : _ _ Zeit eingeben, immer vollständig z.B.: 14:23 oder 07:02

mit Taste „ENT“ bestätigen.

Jetzt erscheint auf der Tafel die Uhr- und Thermoanzeige.

Beim Geber erscheint: Man. _ _ _ _
 _ _ _ _ _

Bei der nächsten Lied-Eingabe erlischt auf der Tafel die Uhr- und Thermo-Anzeige.

Ist die Zeit eingegeben übernimmt eine eingebaute Batterie die Stromversorgung (ca. 5 Jahre).

Uhrzeit auf der Anzeigetafel anzeigen:

Geber mit Tasten „ON“ einschalten, dann auf dann Tasten „SFT“ und „ABC“, am Display erscheint „Uhr stellen“ und jetzt gleich auf Taste „ENT“ drücken.

Uhrzeit und Temperaturanzeige erscheint auf der Tafel.

Ausschalten mit Taste „CLS“.

Anzeigedauer der Uhrzeit ca. 20 min (im Technikermenü zu ändern).

Die Liednummer kann ganz normal eingegeben werden.

Nach drücken der Taste „ENT“ erscheint die von Ihnen eingegebene Nummer und die Uhrzeit verschwindet automatisch.